

15.0cm



21.0cm



INSTRUCTION MANUAL

WWW.ELPHNECO.COM

01

DISPLAY



02

INSTALLING PROCESS



STEP1

CHECK ALL THE PARTS

Remove the lid, making sure the power switch is facing you.

STEP2

INSTALL BATTERIES

Take out the battery case, install 3 AA batteries into the box according to + / - instruction. Then put back the battery box and seal the cover.



STEP3

TURN ON THE POWER SWITCH

Press the power switch on the back side of the cover to "I" and the auto-sensing system starts to work.



STEP4

INSTRUCTIONS SENSING FUNCTION

When any part of your body is in sensing area (approx. 15-25 cm), the lid will open automatically. After leaving the induction zone, the display will show a 5-second countdown and then the lid will close automatically.



TOUCH BUTTON

1. Press the OPEN/CLOSE button on the screen to leave the lid open.
2. Press again to close the lid.
After you press the OPEN/CLOSE button, the lid will close automatically after 5 seconds if no object is sensed.

PRECAUTIONS

01

When you install the batteries, please pay attention to the +/- instructions.

02

Be sure to use a neat cloth to clean the trash bin. Do not flush the trash bin. Water can damage the internal electric elements.

03

Do not switch on the power of water goes inside the trash bin.

04

Do not overturn the lid to prevent the lid from being damaging.

05

Replace the battery in time to avoid liquid leakage after the power supply is used up.

This may damage the electric elements.

06

Avoid using the trash bin under in sunlight or humid environment.

07

Keep the sensing area clean to ensure proper function of the sensor.

08

Do not mix acid and alkaline batteries or rechargeable batteries and disposable batteries.

09

Do not repair the replacement components of the garbage can yourself. Damage due to these causes is not covered by the warranty.

04

TROUBLE SHOOTING

Trouble	How to solve
Lid opens unusual	1.Check whether batteries are installed properly according to "+" "-" instuction er check whether lithium battery incurs low power, and then re-open the power source swith. 2.Cherk whether sensing area is clean or not,please use neat cloth to wipe if it is dirty.
Lid closes unusual	1.Check whether sensing area is clean or not please use neat cloth to wipe if it is dirty. 2.Check whether elertric circuits are damp if yes,please do not connect power source .You tan only use the bin if it is dry. 3.Check whether there is any obstacies around the tid if yes, please remove it
Lid opens slowly	1.Dry battery may incur low gower. please repiace it. 2.Lithium batterymay incur low power,please charge in time.

Note: If these solution do not work, please contact us in time. Donot repair the waste bin by yourself.

MAINTENANCE RECORD

DATE


_____	_____
_____	_____
_____	_____

CAUSE OF FAILURE

_____	_____
_____	_____
_____	_____

RECORDER

_____	_____
_____	_____
_____	_____



15.0cm



MANUEL D'INSTRUCTIONS

WWW.ELPHNECO.COM

01

AFFICHAGE



02

PROCESSUS D'INSTALLATION



ÉTAPE 1

VÉRIFIER TOUTES LES PIÈCES

Retirez le couvercle, en veillant à ce que l'interrupteur soit tourné vers vous.

ÉTAPE 2

INSTALLER LES PILES

Retirez le boîtier des piles, installez 3 piles AA dans le boîtier selon les instructions + /-. Remettez ensuite le boîtier à piles en place et refermez le couvercle.



ÉTAPE 3

ENCLANCHER L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé au dos du couvercle sur "I" et le système de détection automatique commence à fonctionner.



ÉTAPE 4

INSTRUCTIONS FONCTION DE DÉTECTION

Lorsqu'une partie de votre corps se trouve dans la zone de détection (environ 15-25 cm), le couvercle s'ouvre automatiquement. Après avoir quitté la zone d'induction, l'écran affiche un compte à rebours de 5 secondes, puis le couvercle se referme automatiquement.



BOUTON DE TOUCHE

1. Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE de l'écran pour laisser le couvercle ouvert.
2. Après avoir appuyé sur la touche OPEN/CLOSE, le couvercle se referme automatiquement au bout de 5 secondes si aucun objet n'est détecté.

PRÉCAUTIONS

01.

Lorsque vous installez les piles, faites attention aux instructions+/-.

02.

Veillez à utiliser un chiffon propre pour nettoyer la poubelle. L'eau peut endommager les éléments électriques internes.

03.

Ne mettez pas l'eau sous tension si elle pénètre dans la poubelle.

04.

Ne pas renverser le couvercle pour éviter de l'endommager.

05.

Remplacez la batterie à temps pour éviter les fuites de liquide après l'épuisement de l'alimentation. Cela pourrait endommager les éléments électriques.

06.

Évitez d'utiliser la poubelle sous la lumière du soleil ou dans un environnement humide.

07.

Maintenez la zone de détection propre pour garantir le bon fonctionnement du capteur.

08.

Ne pas mélanger les piles acides et les piles alcalines ou les piles rechargeables et les piles jetables.

09.

Ne réparez pas vous-même les composants de remplacement de la poubelle. Les dommages dus à ces causes ne sont pas couverts par la garantie.

04

TROUBLE SHOOTING

Problèmes	Comment résoudre les problèmes
Le couvercle s'ouvre de manière inhabituelle	1. vérifier que les piles sont installées correctement en fonction de l'instructeur " + ""- "vérifier que la pile au lithium n'a pas une faible puissance, puis rouvrir le commutateur de source d'alimentation. 2. Vérifier si la zone de détection est propre ou non, utiliser un chiffon propre pour l'essuyer si elle est sale.
Le couvercle se ferme de manière inhabituelle	1. vérifiez si la zone de détection est propre ou non, utilisez un chiffon propre pour l'essuyer si elle est sale. 2. Vérifiez si les circuits électriques sont humides, si oui, ne branchez pas la source d'alimentation. Vous pouvez utiliser la poubelle uniquement si elle est sèche. 3. Vérifier s'il n'y a pas d'obstacles autour de la marmite, si oui, les enlever.
Le couvercle s'ouvre lentement	1. Une batterie sèche peut entraîner une baisse de puissance. Veuillez la remplacer. 2. la batterie au lithium peut avoir une faible puissance, veuillez la recharger à temps.

Note : Si ces solutions ne fonctionnent pas, veuillez nous contacter à temps. Ne réparez pas la poubelle vous-même.

REGISTRE D'ENTRETIEN

DATE

_____	_____
_____	_____
_____	_____

CAUSE DE L'ÉCHEC

_____	_____
_____	_____
_____	_____

ENREGISTREUR

_____	_____
_____	_____
_____	_____

