

TRUBLE SHOOTING

Trouble	How to solve
Lid opens unusual	Check whether batteries are installed properly according to “+/-” instnction or check whether lithium battery incurs low power, and then re-open the power source switch.
	Check whether sensing area is clean or not, please use neat cloth to wipe if it is dirty.
Lid closes unusual	Check whether electric circuits are damp.If yes,please do not connect power source. You can only use the bin if it is dry.
	Check whether there is any obstacles around the lid.If yes,please remove it.
	Dry battery may incur low power, please replace it.
Lid opens slowly	Dry battery may incur low power, please replace it.

ELPHNECO®

STAINLESS STEEL
KITCHEN TRASH CAN

Manual Button / On

Sensing Area

Manual Button / Off

430 Stainless Steel Barrel

Anti-slip Base

INSTRUCTION MANUAL

12

INSTALLING PROCESS

STEP 1 :

INSTALL 2 AA BATTERIES

Mode 1

Install 2 AA batteries into the battery compartment according to + / - instructions then activate the switch.

Mode 2

Install 3 AA batteries into the battery compartment according to +/-instructions

STEP 2 :

PUT THE FIXED RING BACK IN THE TRASH

Put the garbage bag on the fixed ring back into the garbage can and tidy around it.

STEP 3 :

INTELLIGENT SENSING OPERATION

Place your hand gently over the sensing area and the lid will open softly. After that, the lid will close automatically after 5 seconds.

STEP 4 :

MANUAL LID OPENING

Tap the button on the left side of the lid, the bin will slowly open. The trash can will remain open during that moment Press the button on the right side, the lid will slowly close.

DÉPANNAGE

Problème	Comment résoudre
Le couvercle s'ouvre de manière inhabituelle	Vérifiez si les piles sont correctement installées en suivant les instructions de polarité (« + » et « - ») ou si la batterie au lithium est faible, puis rallumez l'interrupteur d'alimentation.
	Vérifiez si la zone de détection est propre. Si elle est sale, nettoyez-la avec un chiffon propre.
Le couvercle se ferme de manière inhabituelle	Vérifiez si les circuits électriques sont humides. Si c'est le cas, ne connectez pas la source d'alimentation. Utilisez la poubelle uniquement lorsqu'elle est sèche.
	Vérifiez s'il y a des obstacles autour du couvercle. Si oui, retirez-les.
	Les piles peuvent être faibles ; veuillez les remplacer.
Le couvercle se ferme de manière inhabituelle	Les piles peuvent être faibles ; veuillez les remplacer.

ELPHNECO®

POUBELLE DE CUISINE
EN ACIER INOXYDABLE

Bouton manuel / Éteindre

Zone de détection

Bouton manuel / Allumer

Corps en acier inoxydable 430

Base antidérapante

MANUEL D'INSTRUCTIONS

PROCESSUS D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 :

INSTALLER 2 PILES AA

Mode 1

Installez 2 piles AA dans le compartiment à piles en respectant les indications « + » et « - », puis activez l'interrupteur.

Mode 2

Installer 3 piles AA dans le compartiment à piles conformément aux instructions +/-.

ÉTAPE 2 :

REMETTRE L'ANNEAU FIXE DANS LA POUBELLE

Placez le sac poubelle sur l'anneau fixe, puis remettez-le dans la poubelle et ajustez-le correctement.

ÉTAPE 3 :

FONCTIONNEMENT PAR CAPTEUR INTELLIGENT

Placez votre main doucement au-dessus de la zone de détection, et le couvercle s'ouvrira en douceur. Ensuite, il se refermera automatiquement après 5 secondes.

ÉTAPE 4 :

OUVERTURE MANUELLE DU COUVERCLE

Appuyez sur le bouton situé sur le côté gauche du couvercle pour qu'il s'ouvre lentement. La poubelle restera ouverte à ce moment-là. Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit pour que le couvercle se ferme lentement.